

● Generadores de Ozono

Gama Portátil

Para tratamientos ambientales **de choque**. **Cañón de ozono**

Equipamiento

Temporizador	• Includo
Doble Turbina	• Includo
Carcasa INOX	• Includo
Asa	• Includo
Manual de Usuario	• Includo

Producción Ozono

Hasta

16 gO₃/h



Características

Modelos	GP8-E	GP16-E	GP8-L	GP16-L
Producción de Ozono	8 gO ₃ /h	16 gO ₃ /h	8 gO ₃ /h	16 gO ₃ /h
Caudal de turbinas	130 m ³ /h			
Tiempo Tratamiento regulable	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos
Alcance Máximo Recomendado	10 metros	10 metros	10 metros	10 metros
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80W	150W	80W	150W
Salida ozono	Diluido en turbina	Diluido en turbina	Diluido en turbina	Diluido en turbina
Peso	3 kg	4 kg	3 kg	4 kg
Tamaño Ancho X Alto X Profundo	199 x 17 x 28 cm	19 x 17 x 28 cm	19 x 17 x 28 cm	19 x 17 x 28 cm
Referencia para Pedidos	FABGAMGP.0008	FABGAMGP.0009	FABGAMGP.0010	FABGAMGP.0011

Condiciones de trabajo

Humedad	< 80%
Temperatura	1-35 C
Compuestos VOC`s	< 150ppm

Descripción:

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. incluye doble ventilador, cable de alimentación, fusible e interruptor de iniciar tratamiento.

¿Para qué se usa el cañón de ozono?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, etc...

Una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza.

Incluye:

- 2 m Cable de alimentación
- Recambio de filtro de aire
- Manual de usuario